

РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбороудова, 52



Модульная спальня "Верона"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 4x ДВ с зеркалом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1а	2	2223x554
Стенка горизонтальная ниж.	2	1	1768x554
Стенка горизонтальная внутр.	3	2	868x554
Стенка горизонтальная внутр.	4	4	434x554
Стенка вертикальная средняя	5, 5а	2	2127x554
Полка	6	6	430x540
Плинтус	8	2	1768x80
Стенка гор. верхняя	9	1	1802x574
Дверь большая	10	2	2138x447
Дверь малая	11	2	1754x447
Стенка задняя (ДВПО)	12	4	884x537
Стенка задняя (ДВПО)	13	2	2154x454
Ящик выдвижной (2 шт):			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	15	2	810x118
Стенка ящика задняя	15а	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВПО)	18	2	818x498

Спецификация фурнитуры

φ1 Винт-конфирамат 60 шт.	φ2 Ключ 2 шт.	φ3 Шуруп 4x13 28 шт.	φ4 Шуруп 4x16 48 шт.	φ5 Гвоздь 2x20 92 шт	φ6 Полкодержатель 24 шт.
φ7 Планка петли 14 шт.	φ8 Корпус петли 14 шт.	φ9 Ручка 8 шт	φ10 Амортизатор 12 шт	φ11 Подпятник 8 шт	φ12 Подвес 2 шт
φ13 Профиль Н L=866мм 3 шт.	φ14 Заглушка к конфирамату 60 шт	φ15 Штангодержатель 2 шт	φ16 Штанга металлическая овальная L=561мм 1 шт	φ17 Шуруп 3x20 80 шт.	φ18 Шуруп 35x16 12 шт.
φ19 Шайба мебельная 34 шт	стяжка межсекционная Винт 2 шт.	φ21 Шкант 2 шт.	φ22 Шариковая направ. 2 компл. L=500*	φ23 Винт 4x35 8 шт.	

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП как указано на рисунке не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Установка шариковых направляющих





Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия 6мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :

lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

